

CRONÔMETRO



Possui 3 botões seletores para acionar as funções de cronômetro, alarme, ajuste de hora e data. - Bateria de lítio - Marca hora, minutos e segundos - Bússola - A prova d'água - Uso manual.

Marca: Sportwatch

CÓDIGO	especificações (tipo)
693	POSSUI 3 BOTÕES SELETORES PARA ACIONAR AS FUNÇÕES DE CRONÔMETRO, ALARME, AJUSTE DE HORA E DATA. -A PROVA D'ÁGUA. -BATERIA DE LÍTIO.

